

PocketBook®

Benutzerhandbuch PocketBook IQ 701



Inhalt

Sicherheitshinweise	5
Technische daten des PocketBook IQ 701	9
Aussehen und bedienelemente	10
Bedienelemente und Anzeigen:	12
Erste schritte	14
Benutzerhandbuch	16
Navigation.....	17
Auswahl von Einträgen und Starten von Applikationen.....	17
Startbildschirm.....	17
Die Statusleiste	21
Bereich mit ausgeführten Anwendungen	21
Verwenden der Bildschirmtastatur	22
Softwarefunktionen.....	24
Bibliothek.....	24
Büroanwendungen	31
Verwaltung der Multimedia-Inhalte	31
Internet.....	32
Dateimanager	36
Erweiterte und Entwicklungswerkzeuge.....	39
Hinzügen und lesen von Büchern	40
Bücher in den Speicher des PocketBook IQ 701 laden.....	40
Bücher mit DRM-Schutz laden	40
Ein Buch öffnen	42
Bereich einfacher Befehle.....	44
Einstellungen	54
Drahtlose Netzwerke	54
Sound und Display	57
Displayeinstellungen.....	57
Applikationen.....	58

Konten und Synchronisierung	59
Datenschutz	60
SD-Karte und Speicher.....	60
Sprache und Tastatur	61
(TTS)Sprachwiedergabe von Texten	61
Datum und Uhrzeit.....	62
Informationen über das Gerät	62
Mögliche probleme und ihre behebung	64
Kundendienst	68
Aktualisierung der software.....	69
Konformität mit internationalen normen	71

Wir danken Ihnen dafür, dass Sie sich für PocketBook IQ 701 entschieden haben!

Bevor Sie das PocketBook IQ 701 in Betrieb nehmen, machen Sie sich bitte unbedingt mit diesem Benutzerhandbuch vertraut. Sie erfahren dabei, wie die Sicherheit des Benutzers und eine lange Lebensdauer Ihres Geräts gewährleistet werden können.

Wenn nicht alle der im Folgenden genannten Vorsichtsmaßnahmen eingehalten wurden oder Anzeichen von Mängeln vorliegen, wenden Sie sich bitte unbedingt an eine zugelassene Servicestelle und lassen Sie das Gerät überprüfen. Wenn diese Forderung nicht eingehalten wird, kann das zum Ausfall des Geräts führen.

Sicherheitshinweise

Vermeiden Sie die Einwirkung extrem hoher oder extrem niedriger Temperaturen auf das Gerät. Schützen Sie das Gerät vor direkter Sonneneinstrahlung. Der Akku darf weder zu stark erhitzt noch zu stark abgekühlt werden. Ein überhitzter Akku kann Verbrennungen verursachen. Bitte beachten Sie: die Betriebstemperatur des Geräts liegt zwischen 0 °C und 40 °C.

Schützen Sie das Gerät vor der Einwirkung von offenem Feuer oder Rauch (brennende Zigarette, Flamme eines Feuerzeugs, Lagerfeuer usw.)

Vermeiden Sie die Einwirkung von Nässe oder Feuchtigkeit auf das Gerät (Lesen Sie nicht im Regen oder im Freien bei erhöhter Luftfeuchtigkeit, in der Nähe von Gewässern u. ä.). Sorgen Sie dafür, dass keine Nässe oder Feuchtigkeit in den Akku eindringt, dies kann zu einem Kurzschluss und/oder Beschädigung des Akkus führen. Sollte Flüssigkeit in das Gerät eingedrungen sein, nehmen Sie bitte sofort den Akku heraus und wenden Sie sich an eine zugelassene Servicestelle.

Lassen Sie das Gerät nie längere Zeit an Orten mit unzureichender Belüftung, zum Beispiel im Auto oder in einer dicht verschlossenen Kiste oder Verpackung.

Setzen Sie das Gerät nicht starken elektromagnetischen Feldern aus.

Lassen Sie das Gerät nicht herabfallen und versuchen Sie nicht, es zu verbiegen. Wenn das Gerät beschädigt wurde, wenden Sie sich bitte an eine zugelassene Servicestelle.

Bauen Sie das Gerät nicht auseinander und nehmen Sie keine Veränderungen daran vor. Eingriffe am Gerät dürfen nur von qualifiziertem Personal vorgenommen werden.

Dieses Gerät ist nicht wasserdicht, es darf nicht unter Wasser genutzt werden. Sollte das Gerät einmal ins Wasser fallen, wenden Sie sich bitte umgehend an eine zugelassene Servicestelle.

Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn der Akku, das Ladegerät (Gehäuse defekt, Kontakt nicht einwandfrei, Netzkabel gebrochen) oder die SD-Karte beschädigt ist. Wenn der Akku beschädigt ist (Risse im Gehäuse, Leck und Austreten von Elektrolyt, Verformung u. ä.), muss er unverzüglich ausgewechselt werden.

Wechseln Sie den Akku nicht selbst aus. Die Verwendung von selbst gebauten oder modifizierten Akkus kann zur Explosion des Akkus und zur Zerstörung des Geräts führen.

Achtung! Entsorgen Sie den Akku nicht, indem Sie ihn verbrennen, es besteht Explosionsgefahr!

Vermeiden Sie mechanischen Druck auf den Bildschirm. Lassen Sie keine Gegenstände mit dem Bildschirm in Berührung kommen, die ihn zerkratzen oder in anderer Weise beschädigen könnten. Zum Schutz des Bildschirms wird empfohlen, das Gerät in einem Schutzetui oder in einer festen Schutzhülle zu transportieren.

Verwenden Sie zum Reinigen des Bildschirms/Gehäuses keine organischen oder anorganischen Lösungsmittel wie Benzol. Staub auf der Bildschirmscheibe wischen Sie einfach mit einem weichen Tuch ab. Um Verschmutzungen zu entfernen, befeuchten Sie den Bildschirm mit einigen Tropfen destillierten Wassers. Falls hartnäckigere Verschmutzungen entfernt werden müssen, wenden Sie sich bitte an eine zugelassene Servicestelle.

Setzen Sie den Bildschirm keiner elektrostatischen Ladung und keiner künstlichen elektromagnetischen Strahlung im UV-Frequenzbereich aus.

Im Bildschirm sind bis zu fünf fehlerhafte Pixel akzeptabel, und diese stellen keinen von der Garantie abgedeckten Mangel des Bildschirms dar.

Achten Sie auf einen ausreichenden Abstand der Kabel zu Wärmequellen. Wenn die Kabel warm werden, können sie oder ihre Isolierung sich verformen bzw. beschädigt werden, was zu einem Brand oder Stromschlag führen kann.

Setzen Sie die Tasten und die Steckverbindungen des Geräts keiner mechanischen Belastung aus. Dies kann zu verringerter Funktionstüchtigkeit und im Endeffekt zum Ausfall des Geräts führen.

Beachten Sie bei der Entsorgung des Geräts die Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (diese Richtlinie gilt in den Ländern der EU und anderen Ländern mit Systemen der Mülltrennung)

In anderen Ländern die Akkus gemäß den örtlichen Gesetzen



Nicht sachgemäße Entsorgung dieses Geräts kann negative Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit von Menschen haben. Um solche Auswirkungen abzuwenden, sind spezielle Anforderungen bezüglich der Entsorgung des Geräts einzuhalten. Das Recycling der Bestandteile trägt dazu bei, die natürlichen Ressourcen zu schonen. Für genauere Informationen über das Recycling des Geräts wenden Sie sich bitte an die zuständige kommunale Verwaltung, die Müllentsorgung, an das Geschäft, in dem Sie das Gerät gekauft haben, oder an eine zugelassene Servicestelle.

Schalten Sie die drahtlose Verbindung an Örtlichkeiten ab, die mit einer Aufforderung, Sende- und Empfangsgeräte auszuschalten, ausgeschildert sind. Nutzen Sie die drahtlose Verbindung nicht an Bord von Flugzeugen und in Krankenhäusern, da dies die Funktion von Flugzeuginstrumenten bzw. von medizinischen Geräten beeinträchtigen könnte. Außerdem darf dieses Gerät nicht an Orten verwendet werden, an denen keine Mobilfunk-/Telefonverbindung erlaubt ist.

Dieses Gerät empfängt und sendet Signale mit Funkfrequenzen und kann Störungen von Funkverbindungen und Funktionsstörungen

anderer elektronischer Geräte auslösen. Wenn Sie selbst medizinische Geräte wie Herzschrittmacher oder Hörgeräte tragen, konsultieren Sie bitte Ihren Arzt oder den Hersteller und informieren Sie sich darüber, ob diese Geräte gegen die Einwirkung externer Funkfrequenzsignale geschützt sind.

Bis zum Ende des Lebens, kontaktieren Sie bitte den nächsten Fachhändler zur Prüfung zum Thema Sicherheit erhalten bleibt.

Reklamationen zur Produktqualität werden in den Fällen nicht anerkannt, wenn die Anzahl sich nicht auffrischender Pixel auf dem LCD-Bildschirm drei nicht übersteigt. Dies stellt keinen Defekt dar.

**Bewahren Sie das Gerät an einem
für Kinder unzugänglichen Ort auf!**


Technische daten des PocketBook IQ 701

Display	7"-Touchscreen, TFT 800x600, 143 dpi, 262.000 Farben
Prozessor	800 MHz
Speicher	Arbeitsspeicher: 256 MB Permanentspeicher: microSD-Karte mit 2 GB (bis zu 32 GB).
Betriebssystem	Android®
Verbindungen	Mini-USB (480 Mbit/s), Wi-Fi® (b/g/n)
Steckplatz	Externer Steckplatz für SD- (SDHC) bis zu 32 GB
Audio-Ausgang	Stereoanschluss für Kopfhörer mit 3,5 mm-Klinkenstecker; 2 Lautsprecher mit je 0,5 W
Beschleunigungssensor	Vorhanden
Dateiformate der Bücher	PDF (ADOBE DRM), EPUB (ADOBE DRM), PDF, EPUB, FB2, TXT, DJVU, RTF, HTML, DOC, DOCX, FB2.ZIP
Bildformate	JPEG, PNG, GIF
Audioformate	MP3, AAC, MIDI, OGG
Videoformate	3GP, MP4
Akku	Lithium-Polymer-Akkumulator, 7,4 V, 1600 mAh
Ladegerät	12 V / 1,5 A
Abmessungen	144x192x14 mm
Gewicht	516 g


Aussehen und bedienelemente

In diesem Abschnitt lernen Sie die Funktionsweise Ihres PocketBook IQ 701 und seine Bedienelemente kennen.

Ansicht von vorne:



Ansicht von hinten:



Bedienelemente und Anzeigen:

1. Taste „**Ein/Aus**“ – Einschalten/Ausschalten des Geräts (Taste lange gedrückt halten)
2. Taste „**Menü**“ – Aufrufen des Schnell-Menüs
3. Taste „**Home**“ – Blättern zum Hauptmenü des Geräts
4. Taste „**Zurück**“ – zurück zum vorherigen Menü, Buch schließen. Taste lange gedrückt halten - erzwungenes Verlassen des Programms.
5. Taste „**Lautstärke +**“ – Lautstärke erhöhen
6. Taste „**Lautstärke -**“ – Lautstärke verringern
7. **Lautsprecher** – 2 Lautsprecher mit je 0,5 W zum Abspielen von Audiodateien
8. **Stromanschluss** – zum Aufladen Ihres Geräts über das Stromnetz.
9. **3,5-mm-Klinkenbuchse** – zum Anschluss von Ohr- und Kopfhörern mit 3,5-mm-Klinkenstecker.
10. **Farbige Leuchtanzeige** – zur Anzeige des Betriebszustands des Geräts, wenn es an einen Computer angeschlossen wird. Orange leuchtende Anzeige – Laden, grün konstant leuchtend – Akku ist vollständig geladen
11. Taste „**Zurücksetzen**“ – Neubooten des Geräts
12. **Mini-USB-Anschluss** – zum Anschließen des Geräts an einen PC

13. Steckplatz für SD-Karten – zum Anschließen einer externen SD-Karte (optionales Zubehör)

Erste schritte

SCHRITT 1: LADEN DES AKKUS

Vor der ersten Inbetriebnahme muss das Gerät in ausgeschaltetem Zustand 8 bis 12 Stunden lang geladen werden. Sie können den Akku Ihres PocketBook IQ 701 unter Verwendung des Ladegeräts mit Netzstrom laden.

Beim ersten Laden des Akkus ist Folgendes zu beachten:

- 1.** Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist und die Anzeige nicht leuchtet. Wenn es eingeschaltet ist, drücken Sie mehrere Sekunden lang die Taste „Ein/Aus“.

- 2.** Wählen Sie im dann angezeigten Kontextmenü „Stromversorgung aus“.

- 3.** Schließen Sie Ihr Gerät mithilfe des Ladegeräts an das Stromnetz an.

- 4.** Die Anzeige leuchtet gelb auf, sobald der Ladevorgang beginnt.

- 5.** Die Anzeige leuchtet grün oder erlischt, wenn der Akku vollständig geladen ist.

- 6.** Nun können Sie das Gerät vom Stromnetz trennen und zum ersten Mal in Betrieb nehmen.

SCHRITT 2: EINSCHALTEN DES GERÄTS

Halten Sie die Taste „Ein/Aus“ etwa 2 Sekunden lang gedrückt. Nach dem Laden des Geräts entriegeln Sie den Bildschirm, indem Sie einen Finger auf das Schlosssymbol am unteren Bildschirmrand legen und nach rechts schieben.

Sobald das Gerät betriebsbereit ist, wird das Bild durch den Startbildschirm ersetzt. Der Startbildschirm kann auf zweierlei Art entsperrt werden: Drücken Sie entweder die Menü-Taste auf der Vorderseite oder drücken Sie das



Schloss-Symbol auf dem Bildschirm und schieben Sie Ihren Finger in Richtung des Pfeils über den Bildschirm, bis die Startseite entriegelt ist. Nach dem Entsperren wird auf dem Bildschirm das Hauptmenü geöffnet, auf dem die zuletzt geöffneten Bücher und die Tastenoptionen des PocketBook IQ angezeigt werden.

Die hier aufgeführten Funktionen sind im umfassenden Benutzerhandbuch, das im E-Book Format in den Speicher Ihres Geräts geladen ist, ausführlicher beschrieben.

SCHRITT 3: EINSTELLUNGEN

Bevor Sie mit der eigentlichen Benutzung des Geräts beginnen, folgen Sie zunächst bitte den Anweisungen des Einrichtungsassistenten, um die grundlegenden Parameter einzustellen. Nach Abschluss des Assistenten wird das Hauptmenü angezeigt.

SCHRITT 4: LESEN VON BÜCHERN

Im PocketBook IQ 701 sind bereits Hunderte Bücher verschiedener Genres und Stilrichtungen in verschiedenen Sprachen gespeichert.

Weitere Informationen über das Hinzufügen neuer Bücher zu Ihrer Bibliothek finden Sie unter "Herunterladen und lesen von E-books".

Benutzerhandbuch

Das Benutzerhandbuch ist in den internen Speicher geladen, man kann jederzeit hineinschauen und eine Beschreibung der benötigten Funktionen finden.

Es kann auch von der offiziellen PocketBook Website heruntergeladen werden:

http://pocketbook-int.com/support/pocketbook-IQ_701/

Navigation


Auswahl von Einträgen und Starten von Applikationen

Um den gewünschten Menüeintrag aufzurufen oder die Applikation auszuführen, berühren Sie mit einem Finger oder mit dem Stift einfach das entsprechende Symbol oder den entsprechenden Listeneintrag auf dem Bildschirm. Um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren, drücken Sie einfach die Taste „Zurück“ an der Vorderseite des Gehäuses. Dadurch wird die Applikation minimiert, aber nicht geschlossen.

Startbildschirm

Der Startbildschirm besteht aus 5 Desktops. Um durch den Startbildschirm zu scrollen, bewegen Sie Ihren Finger über den Bildschirm oder tippen auf das Zählersymbol in der linken oder rechten Bildschirmecke. Durch längeres Drücken einer Ecke werden die Vorschaubilder aller fünf Desktops angezeigt, wodurch schnell zwischen ihnen umgeschaltet werden kann.

Auf dem Desktop können sich Verknüpfungen, Widgets und die Systemsteuerungen befinden.



Standardmäßig sind drei Desktops mit den nachfolgend beschriebenen Widgets und Verknüpfungen gefüllt. Im unteren Teil des Bildschirms befinden sich die nächsten Starter:

- **Startseite** – öffnet den zentralen Desktop

- **Anwendungen** - öffnen den Anwendungsbereich
- **Browser** – öffnet den Webbrowser. Wurde der Browser bereits geöffnet, wird er im aktuellen Zustand geöffnet.
- **Papierkorb** - der Starter wird nach längerem Drücken auf das Symbol oder das Widget aktiviert. Um ein Element zu löschen, ziehen Sie es in den Papierkorb und lassen es los, sobald es rot markiert ist.

Durch längeres Drücken auf den offenen Bildschirm wird das Kontextmenü angezeigt, mit dem Sie die Benutzeroberfläche anpassen können, indem Sie einem Desktop verschiedene Elemente hinzufügen. Das Kontextmenü enthält folgende Optionen:

- Verknüpfungen
- Anwendungen
- Lesezeichen
- Musikkwiedergabeliste
- Einstellungen
- Widgets
 - Analoguhr
 - Weiterlesen
 - Musik
 - Bilderrahmen - Zuschneiden eines Bildes, um es auf einem Desktop anzuordnen

- Stromversorgung - Optimierung des Stromverbrauchs des Geräts. Enthält folgende Optionen:
 - Wi-Fi
 - Synchronisierung - steuert die Hintergrundsynchonisierung (z. B. für die E-Mail-Anwendung)
 - Helligkeit - 3 Stufen der Bildschirmbeleuchtung
- Ordner
 - Neuer Ordner
 - Bücherregal
- Hintergrundbilder
 - Bilder - Benutzerbild als Hintergrundbild festlegen
 - Hintergrundbild - Auswahl des Hintergrundbildes aus einer Standardauswahl.

Durch Drücken der Menü-Taste öffnet sich das Desktop-Schnellmenü, das die nächsten Optionen enthält:

- Hinzufügen – Desktop-Kontextmenü
- Hintergrundbilder - Festlegen des Desktop-Hintergrundbildes
- Suchen
- Benachrichtigungen - öffnet den Benachrichtigungsbereich

- Einstellungen

Die Statusleiste



Die Statusleiste befindet sich am oberen Bildschirmrand und zeigt Folgendes an:

- Datum und Uhrzeit
- Akku-Zustandsanzeige
- Verbindungssymbole, die Sie darüber informieren, welcher Verbindungstyp zur Zeit verwendet wird:
 - drahtloses Netzwerk
 - Computer über USB

In der Statusleiste können auch Symbole mit Systembenachrichtigungen angezeigt werden. Diese Benachrichtigungen lassen sich durch Erweitern der Statusleiste anzeigen. Dazu drücken Sie mit einem Finger (oder dem Stift) auf die Statusleiste, halten sie gedrückt und ziehen sie zum unteren Bildschirmrand.

Bereich mit ausgeführten Anwendungen

Der Bereich enthält eine Liste der derzeit ausgeführten Anwendungen.

Für die Anzeige dieses Bereichs halten Sie die Taste **Home** gedrückt

Mithilfe dieses Bereichs können Sie schnell zu einer anderen geöffneten Anwendung wechseln.

Verwenden der Bildschirmtastatur

Um auf die Bildschirmtastatur zuzugreifen, berühren Sie ein beliebiges Textfeld.

Auf dem Bildschirm wird eine Standardtastatur angezeigt. Geben Sie durch das Berühren der Tasten der Bildschirmtastatur Ihren Text ein.

Hinzufügen einer neuen Eingabesprache rufen Sie die Tastatur auf und halten Sie dann die Taste '?123' gedrückt. Um die Tastaturoptionen aufzurufen, halten Sie die Schaltfläche '?123' gedrückt. Dadurch wird das Menü mit den nächsten Optionen angezeigt:

- Vibration bei Tastendruck
- Ton bei Tastendruck
- Automatische Großschreibung
- Eingabesprachen - wählen Sie die notwendigen Eingabesprachen und drücken Sie die 'Eingabe'-Taste
- Schnelle Fehlerbehebung
- Vorschläge anzeigen
- Automatisches Vervollständigen

Sie können die Eingabesprachen ändern, indem Sie über die Leertaste fahren. Wählen Sie im Popup-Fenster das gewünschte Tastaturlayout.



Softwarefunktionen

Um auf die Anwendungsliste zuzugreifen, drücken Sie den Starter Anwendungen im unteren Teil des Startbildschirms.

Dieser Bereich enthält vom Benutzer oder automatisch installierte Programme. PocketBook IQ 701 erlaubt die Installation beliebiger, für das Android®-Betriebssystem entwickelter Programme mit Ausnahme solcher, die Module oder Funktionen verwenden, die im Gerät nicht zur Verfügung stehen.

Das Softwarepaket enthält eine Reihe von Standardanwendungen wie den DolphinBrowserHD und OperaMini, die vom Benutzer über den Dateimanager installiert werden können: /PocketBook701/app;

Die Programme können manuell durch Kopieren des Installationspaketes auf das Gerät und Ausführen des Installationsassistenten im Dateimanager installiert werden.

Bibliothek



Der Bereich "Bibliothek" ist das wichtigste Verwaltungswerkzeug für E-Book-Dateien auf dem Gerät.

Der Bereich "Bibliothek" enthält folgende Registerkarten:

- "Bibliothek" - die Hauptregisterkarte des Bereichs

- "Verlauf" - eine Liste der zuletzt geöffneten Bücher in chronologischer Reihenfolge
- "Favoriten" - ein Buchregal, das die vom Benutzer als Favoriten markierten Bücher enthält
- "Online" - die Internet-Buchhandlung BookLand

Der Hauptbereich "Bibliothek" bietet eine Reihe von Anzeigeeoptionen:

- Ordner (Voreinstellung)
- Buchregale

Arbeiten mit Ordnern und Dateien

Um einen Ordner zu öffnen, tippen Sie auf dessen Titel. Der Ordner wird geöffnet und es wird eine Liste seines Inhalts angezeigt. Um den Inhalt wieder zuzuklappen, tippen Sie erneut auf den Titel des Ordners.

Um eine Datei zu öffnen, tippen Sie auf deren Titel. Wurde die Datei im System registriert, wird sie mit dem entsprechenden Reader geöffnet.

Arbeiten mit Büchern und Buchregalen

Zur Anzeige der Inhalte eines Buchregals berühren Sie einfach dessen Titel. Tippen Sie erneut auf diesen Titel, um das Buchregal zu schließen.

Um ein Buch zu öffnen, berühren Sie dessen Titel. Die Bibliothek zeigt Bücher nur in den Formaten an, die vom Gerät gelesen werden können.

Schnellmenü der Bibliothek

Um das Schnellmenü zu öffnen, drücken Sie die 'Menü'-Taste. Das Schnellmenü bietet die folgenden Funktionen:

Suche – nach Titel oder Autor

Sortieren:

nach Titel

nach Autor

nach Datum.

In der Registerkarte 'Verlauf' im Abschnitt 'Bibliothek' ist die Sortierfunktion nicht anwendbar.

Tabelle mit Vorschaubildern/Listenansicht

Buchregal hinzufügen

Ordner/Regale – Umschalten des Anzeigemodus der Bibliothek. Buchregale – für den Zugriff auf Buchdateien, die im Gerät installiert sind. Dateien – für den Zugriff auf alle Dateien im Gerät

Downloads (öffnet einen Ordner mit Downloads aus der 'BookLand' Online-Bibliothek und andere Dateien).

 Suche	 Sortieren	 Vorschaubilder
 Fach hinzufügen	 Ordner	 Downloads

Bücher in der Bibliothek verwalten

Wenn Sie auf das entsprechende Objekt drücken und es etwa 2 Sekunden lang gedrückt halten, wird ein Pop-up-Menü angezeigt.

Im Bereich 'Bibliothek' stehen im Kontextmenü des Buches die folgenden Befehle zur Verfügung:

- „Öffnen“
- Umbenennen
- Löschen
- „Von den Favoriten entfernen“/ „Zu den Favoriten hinzufügen“
- „Als ungelesen markieren“/„Als gelesen markieren“
- „Fächer“
- „Info anzeigen“.

Hinweis: Bestimmte Befehle sind nur im Modus 'Buchregale' aktiviert.

„Öffnen“ - verwenden Sie diese Option zum Öffnen eines markierten Buchs.

Sie können den Namen einer Buchdatei durch Auswahl der Option '**Umbenennen**' bearbeiten. Der in den Metadaten enthaltene Buchtitel kann jedoch nicht bearbeitet werden.

Durch Auswahl der Option '**Löschen**' können Sie ein Buch löschen. Seien Sie vorsichtig - die Buchdatei wird in

diesem Fall physikalisch gelöscht, anstatt ein Buch im Bücherregal zu verstecken.

„Von den Favoriten entfernen“/ „Zu den Favoriten hinzufügen“ - verwenden Sie diese Option, um ein markiertes Buch zu den „Favoriten“ hinzuzufügen.

„Als ungelesen markieren“/„Als gelesen markieren“ - verwenden Sie diese Option, um ein markiertes Buch als ungelesen oder gelesen zu markieren.

Über die Option '**Buchregale**' werden die Namen der Buchregale angezeigt, in denen das ausgewählte Buch enthalten ist. (einschließlich des Buchregals 'Favoriten').

„Info anzeigen“ - verwenden Sie diese Option, um Informationen zum Buch aufzurufen.

Tippen Sie auf das Symbol „Bibliothek“ auf dem Hauptfenster, um die Bibliothek zu öffnen. In dieser Rubrik werden alle Bücher, Zeitschriften und andere Dokumente dargestellt, die in den internen Speicher des Geräts und auf die SD-Karte (sofern diese installiert ist) geladen wurden.

Hinweis: Dateien in multimedialen Formaten (z.B. Musik, Videos usw.) werden in der Bibliothek nicht angezeigt. Nutzen Sie für den Zugriff auf diese Dateien den Dateimanager (siehe Abschnitt [Anwendungen](#).)

Hauptfunktionen:

- ✓ Suche nach und Öffnen von Büchern und anderen Dokumenten

- ✓ Verwaltung des Inhalts der Rubrik mit Hilfe des Kontextmenüs
- ✓ Zugriff auf die Online-Bibliothek „BookLand“.

Fächer

Zur besseren Übersichtlichkeit können alle im PocketBook IQ 701 gespeicherten Bücher als ein Bücherregal angeordnet werden. Der Benutzer kann bei Bedarf neue Bücherregale erstellen. Mithilfe der Option „**Fächer**“ aus dem Schnell-Menü können Sie Bücher den verschiedenen Bücherregalen zuordnen. Ein Buch kann sich gleichzeitig in mehreren Bücherregalen befinden.

Sie können Bücher nach Titel oder nach Autor suchen und Bücher in der gewünschten Form (Umrisse der Bücher oder als Liste) anzeigen lassen.

***Hinweis:** Standardmäßig werden die Bücher im Gerät als Ordner angezeigt. Der Anzeigemodus 'Buchregal' dient zur Vereinfachung der Bücherverwaltung in der Bibliothek.*

Online-Bibliothek „BookLand“

Hauptfunktionen:

- ✓ Zugang und Registrierung als Bibliotheksbenutzer
- ✓ Übersicht und Verwalten der Bücherregale und Bücher
- ✓ Zugang zu neuen, stark nachgefragten Büchern im Laden oder in der kostenlosen Bibliothek
- ✓ Suche nach Büchern im Katalog
- ✓ Übersicht populärer Autoren

- ✓ Übersicht der Methoden zum Aufladen des Kontos in der Bibliothek „BookLand“.

Sie können auch von der Rubrik „Bibliothek“ aus direkt zur Online-Bibliothek „BookLand“ gelangen. Dazu klicken Sie auf die Registerkarte „Online“ in dieser Rubrik.

Zugang zu Büchern im BookLand

1. Tippen Sie auf das Symbol „Bibliothek“ im Hauptmenü, um die die Rubrik „Bibliothek“ zu öffnen.
2. Öffnen Sie den Bereich "Bibliothek", indem Sie im Hauptfenster die Schaltfläche "Bibliothek" drücken.
3. Berühren Sie mit Ihrem Stift die Registerkarte "Online".



Hinweis: Damit eine Verbindung mit der Buchhandlung hergestellt werden kann, muss das Gerät über eine konfigurierte Internetverbindung verfügen.

4. Wählen Sie mithilfe der Suchfunktionen der Buchhandlung "BookLand" das gewünschte Buch aus.

Bibliothek durchsuchen

Sie können eine Buchsuche nach Buchtitel vornehmen.

Drücken Sie die Menü-Taste, um das Schnellmenü der Bibliothek aufzurufen. Drücken Sie auf das Symbol "Suchen".

Auf dem Bildschirm erscheinen das Feld für die Suchanfrage und die Bildschirmtastatur.

Geben Sie die Suchanfrage in das Textfeld ein. Die Suche wird anhand der Buchtitel durchgeführt und angezeigt, wenn Sie Ihre Anfrage in Kurzform eingeben (Titel und Autor).

Nach Beginn der Suche (die Taste mit dem Bild eines Vergrößerungsglases neben dem Textfeld) wird das Ergebnis vollständig angezeigt: Umschlagseite, Buchtitel und Autor.

Büroanwendungen

- **Notes** – Anwendung für das Erstellen/Bearbeiten von Text- und Grafiknotizen
- **Calendar**
- **Wecker** – es werden je nach Wochentag verschiedene Alarme unterstützt. Nach der Einrichtung wird in der Statusleiste das Alarmsymbol angezeigt
- **Taschenrechner** – unterstützte mehrere Entwicklungsfunktionen. Um zusätzliche Funktionen zu verwenden, drücken Sie die ‚Menü‘-Taste und wählen ‚Zusatzleiste‘

Verwaltung der Multimedia-Inhalte

- **Galerie** – Anwendung für die Bildanzeige. Außerdem unterstützt dieses Programm folgende Funktionen: Bild beschneiden, als Hintergrundbild festlegen, per E-Mail versenden und löschen.

- **Musik** – Anwendung für das Abspielen von Musik. Das Programm unterstützt Wiedergabelisten und die Gruppierung der Titel nach Künstler und Alben
- **Video** – Anwendung für die Wiedergabe von Videos. Unterstützte Videoformate: .3 gp (Codec H.263, MPEG-4 SP), MP4 (Codec H.263, MPEG-4 SP, H.264 AVC (Baseline Profile (BP))).

Internet

Browser



Der Browser unterstützt mehrere Fenster und ein Vergrößern und Verkleinern. Um das Zoom-Menü zu öffnen, halten Sie den leeren Teil der Webseite gedrückt. Das Browser-Schnellmenü enthält die folgenden Optionen:

- Neues Fenster
- Lesezeichen
- Fenster – listet alle geöffneten Browserfenster auf oder öffnet ein neues Fenster
- Aktualisieren/Anhalten
- Vorwärts
- Mehr
 - Lesezeichen hinzufügen
 - Suchen auf Seite

- Text auswählen
- Seiteninformationen
- Downloads
- Einstellungen

Hinweis Der Datei-Download ist nur möglich, wenn eine externe SD-Karte in das Gerät eingeführt wurde.

LESEZEICHEN

Dieser Bereich besteht aus 3 Registerkarten:

- **Lesezeichen** - Liste der Webseiten mit Lesezeichen. Über das Schnellmenü kann die aktuelle Seite den Lesezeichen hinzugefügt werden und zwischen dem Vorschaubild- und dem Listenansicht-Modus umgeschaltet werden
- **Meistbesuchte**
- **Verlauf** – das Schnellmenü ermöglicht das Löschen des Verlaufs.

Sie können außerdem Seiten zu den Lesezeichen hinzufügen, indem Sie in den Bereichen Meistbesuchte und Verlauf auf das Sternsymbol rechts neben dem Webseitentitel klicken.

Je nach Registerkarte stehen im Kontextmenü die nächsten Vorgänge im Kontextmenü zur Verfügung:

- Öffnen
- In neuem Fenster öffnen
- Lesezeichen hinzufügen

- Lesezeichen ändern
- Verknüpfung der Startseite hinzufügen
- Link teilen
- Link-URL kopieren
- Lesezeichen löschen
- Als Startseite festlegen

BROWSEEREINSTELLUNGEN

- Einstellungen für Seiteninhalte
- Textgröße
- Standardvergrößerung
- Öffnen von Seiten im Übersichtsmodus – Öffnen der Seite mit Bildschirmbreite
- Textkodierung
- Popup-Fenster blockieren
- Bilder laden
- Seiten automatisch anpassen
- Anzeige im Querformat – Anzeige von Webseiten ausschließlich im Querformat, wodurch der Neigungssensor übersteuert wird
- JavaScript aktivieren
- Im Hintergrund öffnen
- Als Startseite festlegen

Datenschutzeinstellungen

- Cache löschen
- Verlauf löschen
- Cookies akzeptieren
- Alle Cookiedaten löschen
- Formulardaten speichern
- Ortung aktivieren
- Standortzugriff löschen

Sicherheitseinstellungen

- Passwörter speichern
- Passwörter löschen
- Sicherheitswarnungen anzeigen

Erweiterte Einstellungen

- Webseiteneinstellungen – Anzeige zusätzlicher Einstellungen für bestimmte Webseiten (falls verfügbar)
- Zurücksetzen auf Standardeinstellungen

E-Mail



Standardmäßige E-Mail-Anwendung. Bei der erstmaligen Benutzung werden Sie dazu aufgefordert, Ihre Kontoinformationen einzugeben und die Einstellungen für

den Eingangsserver festzulegen. Diese Einstellungen erhalten Sie von Ihrem E-Mail-Provider.

Hinweis Die Einstellungen für den Eingangsserver von Gmail sind vorkonfiguriert.

Der E-Mail-Client unterstützt mehrere Konten und alle üblichen E-Mail-Funktionen: als Entwurf speichern, an mehrere Adressen senden, Anlage einfügen usw.

Kontoeinstellungen:

- Kontoname
- Ihr Name – wird angezeigt im Feld ‚Von‘
- Überprüfungsintervall für eingehende E-Mails
- Standardkonto - festlegen eines ausgewählten Kontos als Standardkonto
- E-Mail-Benachrichtigung
- Klingelton auswählen
- Vibration
- Einstellungen Eingangs-/Ausgangsserver

Dateimanager



Zu Beginn hat die Anwendung 3 Registerkarten, wobei Dateien und Ordner angezeigt werden: Startseite, SD-Karte und PocketBook701. Um einen Ordner oder eine Datei zu öffnen, tippen Sie einfach auf das entsprechende Symbol.

Um eine Ebene nach oben zu gehen, drücken Sie auf die Zeichenfolge „..’ oder drücken.

Das Kontextmenü enthält die nächsten Optionen:

- In neuer Registerkarte öffnen (für Ordner)
- Verschieben
- Kopieren
- Umbenennen
- Löschen
- Öffnen mit entsprechender Anwendung, je nach Dateityp (z. B. Reader für Bücher, Galerie für Bilder usw.)

Oben angeordnete Schnellstarttasten:

- Favoriten
- Startseite
- Eine Ebene nach oben
- Verzeichnis erstellen
- Kopieren
- Suchen

Sie können mehrere Dateien oder Ordner markieren, indem Sie die Kontrollkästchen links neben einem Datei-/Ordernamen aktivieren und die Schaltfläche Kopieren drücken. In jedem geöffneten Ordner wird jetzt die Schaltfläche ‘Hierher kopieren’ angezeigt. Bei einer

Mehrfachauswahl sind im Kontextmenü weitere Optionen verfügbar:

- Verschieben
- Kopieren
- Löschen
- Zu ZIP-Archiv hinzufügen
- Abbrechen

Das Kontextmenü der Registerkarte Titel enthält die nächsten Optionen:

- Zu Favoriten hinzufügen

Hinweis Die Lesezeichen des Dateimanagers sind nicht dieselben wie diejenigen des Readers oder des Browsers

- Favoriten
- Registerkarte schließen
- Dateimanager-Schnellmenü:
- Favoriten
- Registerkarte schließen
- Dateisuche
- Neuer Ordner
- Einstellungen
 - Versteckte Dateien anzeigen

Erweiterte und Entwicklungswerkzeuge

Diese Anwendungen sollten nur von erfahrenen Benutzern von OS Android verwendet werden. Der Hersteller ist für Fehlfunktionen des Geräts, die durch unsachgemäße Verwendung dieser Anwendungen verursacht wurden, nicht verantwortlich. Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Webseite OS Android-Developers.

- **AndroidAppClientsList** – Client für den Zugriff auf die Webstores für Android-Anwendungen. Internetzugang ist erforderlich.
- **SAM** – Client für den App-Store ‘Slide Me’
- **Bildschirmkalibrierung** – Einrichtung des Bildschirmsensors. Tippen Sie auf Kreuze, die auf dem Bildschirm angezeigt werden

Die Standard-Anwendungssammlung enthält außerdem **Sudoku**, ein beliebtes japanisches Puzzle.

Hinzügen und lesen von Büchern

Bücher in den Speicher des PocketBook IQ 701 laden

Schließen Sie das Gerät mit dem mini-USB-Kabel an den Computer an. Dabei werden der interne Speicher des Geräts und die externe microSD-Karte im Fenster des Windows-Explorers als zwei neue Datenspeicher angezeigt. Kopieren Sie mit dem Windows Explorer oder einem beliebigen Dateimanager einer anderen Anwendung Bücher in den ausgewählten Ordner im Gerätespeicher oder auf die SD-Karte.

***Hinweis:** Während des Öffnens eines Buches kann auf einige Funktionen nicht zugegriffen werden, solange die Seitenzahl berechnet wird.*

Bücher mit DRM-Schutz laden

Sie können geschützte Bücher auf zwei Arten herunterladen.

HERUNTERLADEN VON BÜCHERN ÜBER DEN LINK .ASCM

- Gehen Sie im Browser Ihres PC auf die Webseite www.adobe.com
- Öffnen Sie den Bereich „Products“ (Produkte)
- Suchen Sie in der alphabetischen Liste den Link 'Digital Editions' (Digitale Ausgaben)
- Öffnen Sie die Bibliothek über 'Visit Sample eBook Library' (Besuchen Sie die eBook-Musterbücherei)

- Wählen Sie ein Buch aus
- Klicken Sie auf 'Download Item' (Erzeugnis herunterladen)
- Speichern Sie die .acsm-Datei auf Ihrem PC

Hinweis Auf vergleichbare Weise können Sie über Links Zugang zu geschützten Büchern beliebiger anderer Buchläden erhalten.

Möchten Sie ein geschütztes Buch öffnen, gehen Sie wie folgt vor:

- Kopieren Sie den Link zu dem Buch (.acsm-Datei) auf eine externe Speicherkarte.
- Finden und öffnen Sie diese Datei über den Dateimanager
- Schalten Sie Ihr Gerät gemäß den Anweisungen auf dem Bildschirm ein. Geben Sie Ihre Kontoinformationen bei www.adobe.com in das Formular 'Aktivierung' ein. Nun können Sie das Buch herunterladen.

Die Vollversion steht Ihnen nun im Ordner „Digital Edition“ zur Verfügung.

Das heruntergeladene Buch ist geschützt und kann von nicht registrierten Anwendern nicht geöffnet werden.

HERUNTERLADEN ÜBER DEN PC

- Öffnen Sie die Anwendung 'Adobe Digital Editions' (Digitale Ausgaben von Adobe)

Hinweis Die Anwendung wird Sie beim erstmaligen Anschluss auffordern, das Gerät in Betrieb zu nehmen. Geben Sie nun Ihre Kontoinformationen unter www.adobe.com ein.

- Schalten Sie auf Bibliotheksansicht ('Go to Library View') um
- Drücken Sie auf 'All items' (Alle Erzeugnisse)
- Wählen Sie ein Buch aus und kopieren Sie es auf das Gerät (Sie können es auf das Logo des Gerätes ziehen und dort ablegen). Möchten Sie es öffnen, melden Sie sich unter Angabe Ihrer Kontoinformationen bei www.adobe.com an.

Hinweis Sie können ein Buch nicht über 'Adobe Digital Editions' kopieren, wenn Ihr Gerät nicht in Betrieb ist.

Ein Buch öffnen

Sie öffnen ein Buch, indem Sie die „Bibliothek“ aufrufen und das gewünschte Buch auswählen. Wenn es eines der zuletzt geöffneten Bücher ist, können Sie es auch direkt vom Hauptmenü aus öffnen. Wenn Sie bereits im Buch gelesen haben, wird die Seite wieder geöffnet, die beim letzten Schließen des Buches aufgeschlagen war.

Im rechten Bildschirmbereich werden die Nummer der geöffneten Seite und die Gesamtzahl der Seiten angezeigt.

Hauptfunktionen:

- ✓ Blättern
- ✓ Bildschirmdrehung

- ✓ Vergrößern/Verkleinern
- ✓ Wechseln zu einer angegebenen Seite
- ✓ Anlegen von Links in einem Buch
- ✓ Verwaltung von Lesezeichen
- ✓ Verwaltung von Notizen
- ✓ Wechsel zu einem strukturierten Inhaltsverzeichnis
- ✓ Zu Favoriten hinzufügen
- ✓ Markieren eines Buchs als gelesen/ungelesen
- ✓ Ansicht der Informationen zu einem Buch
- ✓ Displaykonfiguration
- ✓ Geschlossene Bücher.

BLÄTTERN

Sie wechseln zur nächsten oder zur vorherigen Seite, indem Sie einen Finger oder den Stift von der Displaymitte entgegengesetzt zur gewünschten Richtung des Blätterns bewegen. Diese Bewegung ähnelt dem Umblättern beim Lesen eines normalen Buchs.


Auch im Hauptfunktionsmenü ist die Funktion des Blätterns enthalten. Beim Lesen eines Buchs öffnen Sie das Hauptfunktionsmenü, indem Sie auf die Statusleiste am unteren Bildschirmrand tippen.

Wenn Sie Bücher im PDF- und im DjVu-Format lesen und der Inhalt nicht auf die Seite passt, können Sie das Bild bewegen. Dazu drücken Sie mit einem Finger auf die

Displaymitte und verschieben das Bild mit gedrücktem Finger.

Bereich einfacher Befehle

Zur Anzeige des Befehlsbereichs berühren Sie die **Statusleiste** mit Ihrem Finger (oder Stift), schieben sie nach oben und erweitern sie so, der Bereich mit den einfachen Befehlen angezeigt wird.



BILDSCHIRMDREHUNG SPERREN

Durch Auswahl dieser Funktion können Sie die aktuelle Bildschirmposition sperren und entsperren.

AN BREITE ANPASSEN

Für Dateien im Grafikformat. Diese Funktion stellt die Skalierung der Buchanzeige wieder her, indem die Seitengröße auf die Bildschirmbreite eingestellt wird.

SKALIERUNG DER ANZEIGE ÄNDERN

Sie können für den angezeigten Text eine gewünschte Skalierung auswählen. Dazu rufen Sie das Menü mit den einfachen Befehlen auf und wählen mit den Tasten "+" und "-".

REFLOW

Ein Zoom-Modus, der die Schriftgröße ändert. Möchten Sie diesen Modus aufrufen, öffnen Sie das Kontextmenü, indem Sie den Finger auf die Bildschirmmitte halten, und wählen Sie im Menü "Reflow". Die Schriftgröße können Sie mit den Tasten "+" und "-" ändern. Möchten Sie den Reflow-Modus beenden, wählen Sie im Menü „Fixed Page“ (Feste Seitengröße).

AKTUELLE SEITE UND SEITENWECHSEL


In den Zellen rechts vom Befehlsbereich werden die Pfeile für das Blättern der Seiten, die aktuelle Seite und die Gesamtzahl an Seiten angezeigt. Die Seiten können durch Berühren dieser Pfeile umgeblättert werden.

Um zu einer bestimmten Seite zu gehen, tippen Sie mit Ihrem Finger oder Stift auf die Zelle mit der aktuellen Seitennummer und geben Sie dann im Textfeld "Zur Seite wechseln" mit der Bildschirmtastatur die gewünschte Seitennummer ein, zu der Sie wechseln möchten.

Hinweis: Änderungen an der Skalierung oder der Aufruf des Menüs wird durch Änderungen des sichtbaren Bildschirmbereichs begleitet und der Reader berechnet die Gesamtanzahl der Seiten im Buch neu. Dies kann etwas Zeit in Anspruch nehmen.

SCHNELL-MENÜ

Für den Zugriff auf das Schnell-Menü klicken Sie auf den "Menü"-Button auf der Gerätevorderseite.



Hinweis Einige der Schnellmenüfunktion werden eventuell von bestimmten Dateitypen nicht unterstützt, wie z. B. EPUB oder PDF, insbesondere, wenn die Dateien geschützt sind.

VERWALTUNG VON LESEZEICHEN

Sie legen ein Lesezeichen an, indem Sie die Mitte des Displays drücken und gedrückt halten. Das Schnell-Menü wird angezeigt. Wählen Sie „Lesezeichen anlegen“. Um die Lesezeichen anzeigen zu lassen, öffnen Sie das Hauptfunktionsmenü und wählen das Symbol „Lesezeichen“ aus. Wählen Sie das gewünschte Lesezeichen aus der angezeigten Liste aus.

NOTIZEN

Vielleicht haben Sie zuweilen den Wunsch, eine ausgewählte Teststelle auf einem gesonderten Notizblockspeicher (Notepad) abzuspeichern. Um im Lesemodus eine neue Notiz zu erstellen, rufen Sie das Schnell-Menü durch Drücken des Buttons "Menü" auf und klicken Sie auf das Symbol "Notiz".

- Ist ein Buch im Textformat (FB2, EPUB) geöffnet, zeigt der Notizblockspeicher den Seitentext, den Sie bearbeiten und speichern können. Sie können den Text kommentieren oder nicht benötigte Textabschnitte löschen, bevor Sie die Notiz für den späteren Gebrauch speichern.
- Ist ein Buch im grafischen Format (PDF, DJVU) geöffnet, zeigt der Notizblockspeicher einen Bildschirmausdruck des aktuell betrachteten Seitenfragmentes. Mithilfe der Zeichenwerkzeuge können Sie auf dem Bildschirmausdruck der Seite Notizen erstellen und für weitere Studien und Verwendungszwecke als Bild speichern.

WECHSEL ZU EINEM STRUKTURIERTEN INHALTSVERZEICHNIS

Um zum Inhaltsverzeichnis des Buches zu gelangen, wählen Sie die Option „Inhaltsverzeichnis“ im Schnell-Menü.

Im Inhaltsverzeichnis sind die Namen der Kapitel und der Abschnitte des Buchs aufgeführt. Um zu einem ausgewählten Kapitel zu wechseln, drücken Sie mit Ihrem Finger oder Stift auf den Namen des Kapitels.

Inhaltsverzeichnisse können strukturiert sein, wobei Kapitel, Abschnitte und Teile hierarchische Strukturen aufweisen können. Abschnitte mit verborgenen Strukturteilen werden durch Pfeile gekennzeichnet. Um eine ausgeblendete Verzweigung zu erweitern, klicken Sie auf den Pfeil.

Hinweis Diese Option wird nur bei Büchern mit den Dateiformaten FB2 mit strukturiertem Inhaltsverzeichnis unterstützt.

Bei Büchern im PDF Format ist die Menüoption 'Inhaltsverzeichnis' deaktiviert.

WÖRTERBUCH

Um das Wörterbuch im Lesemodus auszuführen, klicken Sie auf das Symbol 'Wörterbuch im Schnellmenü'.

Berühren Sie das auf einer Seite zu übersetzende Wort mit Ihrem Finger (oder Stift) oder geben Sie es mithilfe der Bildschirmtastatur ein.

Drücken Sie auf die Schaltfläche 'Wort eingeben', um im Textfeld selbst ein zu übersetzendes Wort einzugeben.

SUCHE

Um gewünschte Wörter oder Wortteile im Text schnell zu finden, klicken Sie im Kontextmenü auf die Schaltfläche „**Suche**“. Die Onscreen Tastatur erscheint zusammen mit einem Textfeld. Geben Sie den Suchtext mit der Onscreen-Tastatur ein und klicken Sie auf „Suche“. Die Suchergebnisse werden farblich hervorgehoben.

An der Bildschirmunterseite wird das Bedienfeld „Suchergebnisse“ angezeigt. Verwenden Sie die Pfeile, um durch die Seiten mit den Suchergebnissen zu navigieren.

(TTS) SPRACHWIEDERGABE VON TEXTEN


Die Sprachwiedergabefunktion wird dazu verwendet, Textinformationen in Sprache umzuwandeln.

Die Text-zu-Sprache Funktion rufen Sie wie folgt auf:

Rufen Sie im Lesemodus das [Schnellzugriffsmenü](#) auf (durch Drücken von "**Menü**") und wählen Sie "**Mehr**".

Sie können das Menü durch Drücken und Halten der Seitenmitte mit dem Finger aufrufen.

Wählen Sie "**Sprachwiedergabe**" in dem Menü, das sich nun öffnet.



Das Sprachwiedergabemenü wird im unteren Bereich des offenen Buches angezeigt.

Markieren Sie einen Satz im Text für die Wiedergabe.

- Drücken Sie "Abspielen" zum Start der Wiedergabe.


- Nutzen Sie die Buttons für Schnellvorlauf und -rücklauf, um weitere Sätze für die Wiedergabe auszuwählen.
- Regulieren Sie die Lautstärke mit den Lautstärkereglern.



from Meryton, denominated from that period Lucas Lodge, where he could think with pleasure of his own importance, and, unshackled by business, occupy himself solely in being civil to all the world. For, though elated by his rank, it did not render him supercilious; on the contrary, he was all attention to everybody. By nature inoffensive, friendly, and obliging, his presentation at St. James's had made him courteous.

Lady Lucas was a very good kind of woman, not too clever to be a valuable neighbour to Mrs. Bennet. They had several children. The eldest of them, a sensible, intelligent young woman, about twenty-seven, was Elizabeth's intimate friend.

That the Miss Lucases and the Miss Bennets should meet to talk over a ball was absolutely necessary; and the morning after the assembly brought



- Um die Wiedergabesprache auszuwählen, drücken Sie das Zungensymbol im Sprachwiedergabemenü.

Wählen Sie die gewünschte Sprache aus der sich öffnenden Liste.

 Select language

German

English

Spanish

French

Italian

Hinweis: Einige Sprachwiedergabeeinstellungen sind im Bereich "[Einstellungen](#)" verfügbar.

Hinweis: Die Sprachwiedergabefunktion ist für ein geöffnetes Buch erst nach der Seitenberechnung verfügbar.

Hinweis: Der aktuell wiedergegebene Satz wird hervorgehoben. Buchseiten, die in Sprachform wiedergegeben werden, werden automatisch umgeblättert.

ANSICHT DER INFORMATIONEN ZU EINEM BUCH

So lassen Sie Informationen zu einem Buch anzeigen:

- Öffnen Sie das Schnell-Menü, indem Sie mit dem Stift oder einem Finger auf die Mitte des Displays drücken.
- Wählen Sie aus der angezeigten Liste die Option „Info anzeigen“.
- Informationen zum Buch wie Autor, Titel usw. werden angezeigt.

NACHTMODUS

In diesem Modus wird das Buch mit weißem Text auf dunklem Hintergrund angezeigt. Dadurch wird das Streulicht des Geräts reduziert. Die Farben der Bilder bleiben unverändert.

Diese Einstellung ist für Dateien im Grafikformat nicht verfügbar.

KONFIGURATION DES DISPLAYS

So öffnen Sie das Menü "Einstellungen" im Lesemodus. Öffnen Sie das Menü "Mehr" mit erweiterte Optionen und wählen Sie die Option "Einstellungen". Über dieses Menü können Sie bestimmte Buchanzeigeeinstellungen im Lesemodus bearbeiten.

So öffnen Sie das Konfigurationsmenü:

- Öffnen Sie das Schnell-Menü.
- Wählen Sie aus der angezeigten Liste die Option „Einstellungen“.

In diesem Menü finden Sie folgende Optionen:

- **Menüleistensperre** – ver-/entriegelt das Hauptfunktionsmenü im gegenwärtigen Zustand (geöffnet/verborgen).
- **Vollbild** – Ein-/Ausschalten des Vollbildmodus (Verbergen der Menüleiste).
- **Blättern mit den Tasten zur Lautstärkeregelung** – Aktivierung/Deaktivierung der Schaltflächen „+“ und „-“, die im Lesemodus zum Blättern verwendet werden.
- **Schriftgröße** – Auswahl der Schriftgröße.

SCHLIEßEN EINES BUCHS

Sie schließen ein Buch, indem Sie auf „Zurück“ drücken.

Einstellungen

Inhalt dieses Abschnittes:

- Festlegen von Sprache und Schrift der Benutzeroberfläche
- Aktivieren und Deaktivieren interner Gerätefunktionen
- Konfigurieren des Energiesparmodus
- Verwalten der Dienste und installierten Programme
- Kontrolle des Geräte-, Speicher- und Betriebssystemzustandes sowie Einstellen von Uhrzeit und Datum.

Drahtlose Netzwerke

- **Flugzeugmodus;**

Mit dieser Option können Sie alle drahtlosen Verbindungen ausschalten.

- Drahtlose Verbindung mittels **Wi-Fi**. Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, beginnt das Gerät mit der Suche nach Wi-Fi-Netzwerken.

- **Wi-Fi Einstellungen;**

Konfiguration der Wi-Fi Verbindung. In diesem Untermenü können Sie das Wi-Fi Modul aktivieren:

- Wi-Fi aktivieren / deaktivieren;

- Netzwerkbenachrichtigung. Durch die Aktivierung dieser Einstellung erhalten Sie bei der Ermittlung zugänglicher Netzwerke eine Benachrichtigung;
- Hinzufügen von Wi-Fi-Netzwerken.

Durch die Auswahl der Option "Netzwerkbenachrichtigung" durchsucht Ihr Gerät den Bereich nach verfügbaren Wi-Fi Zugriffspunkte. Ihr Gerät bietet Ihnen dann eine Liste der verfügbaren Netzwerke an. Ist die Option "Netzwerkbenachrichtigung" deaktiviert, können Sie nach Netzwerken suchen, indem Sie unter "Wi-Fi Einstellungen" das Schnellmenü aufrufen und die Taste "Suche" drücken;

Um weitere Parameter zu konfigurieren, öffnen Sie das Kontextmenü und wählen „Erweitert“. In diesem Menü finden Sie folgende Optionen:

- Rechtliche Domäne. Einstellung der Anzahl zu verwendender Kanäle
- Wi-Fi-Standbyoption. Einstellung der Zeit, nach der von Wi-Fi zum Standby-Modus umgeschaltet wird
- MAC-Adresse. Anzeige der gegenwärtigen MAC-Adresse.

Wenn Sie die Verbindung mit einem Netzwerk mithilfe eines verborgenen SSID Namen herstellen müssen, können Sie dazu die Netzwerkeinstellungen manuell konfigurieren. Dazu drücken Sie im Untermenü "Wi-Fi Einstellungen" auf die Option "Wi-Fi Netzwerk hinzufügen". Klicken Sie im jetzt geöffneten Fenster auf das Feld "Netzwerk SSID" und geben

Sie mithilfe der soeben geöffneten Bildschirmtastatur den SSID Namen des Netzwerks ein.

Nachfolgend finden Sie eine Dropdownliste, aus der Sie das Verfahren für den Netzwerkschutz auswählen können. Die Option 'Kein Schutz' ist Standard. Wählen Sie aus der Liste das Verfahren für den Zugriffsschutz aus, das in dem Netzwerk genutzt wird, mit dem Sie die Verbindung herstellen möchten. Nach der Auswahl der geschützten Verbindung erscheint ein Textfeld, in das Sie das Kennwort für den Zugriff auf das Netzwerk eingeben. Geben Sie mithilfe der Bildschirmtastatur das Zugriffskennwort ein.

Um die Kennworteingabe zu vereinfachen, können Sie das Feld 'Kennwort anzeigen' markieren - in diesem Fall werden die eingegebenen Zeichen nicht automatisch ausgeblendet. So kann bei einer Fehleingabe der entsprechende Buchstabe einfach korrigiert werden, anstatt das gesamte Wort noch einmal eingeben zu müssen. Achten Sie darauf, dass Außenstehende keinen Zugriff auf Ihr Kennwort erhalten, da diese es sonst für einen unbefugten Zugriff missbrauchen könnten.

Nachdem Sie die erforderlichen Einstellungen eingegeben haben, klicken Sie auf die Schaltfläche 'Speichern' und das Netzwerk mit den angegebenen Einstellungen wird in Ihrer Liste der Netzwerke angezeigt. Um eine Verbindung mit diesem Netzwerk herzustellen, suchen Sie das entsprechende Netzwerk in Ihrer Liste, klicken darauf und wählen die Option 'Verbinden'.

Hier können Sie auch Ihre statische IP-Adresse konfigurieren.

VPN-Einstellungen.

Hier können Sie virtuelle private Netzwerke (VPN) einrichten und verwalten. Mit dem PocketBook IQ 701 können Sie 4 Arten von VPN-Verbindungen einsetzen:

- PPTP
- L2TP
- L2TP/IPSec PSK
- L2TP/IPSec CRT.

Sound und Display

Sound-Einstellungen:

- Lautlosmodus.
- Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, werden alle Tonausgaben mit Ausnahme von Alarmen und Medien ausgeschaltet.
- Medienlautstärke.
- Hier können Sie die Lautstärke von Musik und Videos einstellen.
- SD-Karten-Benachrichtigungen.
- Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, Sie können die akustischen Benachrichtigungen beim Einführen/Entfernen der SD-Karte aktivieren.

Displayeinstellungen

- Ausrichtung.

- Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, wird die automatische Drehung des Bildschirminhalts aktiviert.
- Animation.
- Hier können Sie den Grad der Animation einstellen.
- Helligkeit. Diese Option ermöglicht die Einstellung der Displayhelligkeit.
- **Bildschirm Timeout.**

Hier können Sie einstellen, nach welchem Zeitraum der Bildschirm automatisch abgeschaltet wird.

Applikationen

- **Unbekannte Quellen.**

Durch das Aktivieren dieses Kästchens erlauben Sie die Installation von Anwendungen, die aus einer anderen Quelle als Android Market stammen.

- **Applikationen verwalten.**

Mithilfe dieser Option können Sie die Liste manuell installierter Anwendungen, ihre Parameter und Zugriffsrechte anzeigen und Anwendungen deinstallieren sowie ihre Funktionsweise (erzwungenes Beenden) steuern.

- **Ausgeführte Dienste.**

Durch die Auswahl dieser Option können Sie sich eine Liste der ausgeführten Dienste und Dienstprogramme anzeigen lassen. Alle derzeit aktiven Dienste können von Ihnen beendet werden.

- **Entwicklung.**

Hier ist eine Sammlung ergänzender Optionen einschließlich der Aktivierung des Modus "USB-Debugging" für Anwendungsentwickler und die Option "Eingeschaltet lassen", die, wenn aktiviert, die Aktivierung des Standbybetriebs während des Ladens verhindert.

- **Aktive Dienste** – zum Auflisten und Verwalten der derzeit aktiven Dienste
- **Pakete verwalten** – Auflisten der auf einem System installierten Wörterbücher und Sprachwiedergabepakete.

Konten und Synchronisierung

- **Hintergrunddaten.**

Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, können Applikationen jederzeit synchronisiert, gesendet und empfangen werden.

- **Automatische Synchronisierung.**

Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, können Applikationen Daten automatisch synchronisieren.

- **Konto hinzufügen.**

Hier können Sie ein Konto hinzufügen.

Datenschutz

Zurücksetzen auf den Auslieferungszustand. Hierdurch werden alle im Gerät gespeicherten Daten gelöscht.

Folgende Informationen werden gelöscht:

- Google Kontoeinstellungen auf dem Gerät
- Systemdaten und -einstellungen
- Heruntergeladene und installierte Applikationen.

Folgende Informationen werden nicht gelöscht:

- Systemsoftware
- Dateien auf SD-Karten (Fotos, Musik usw.).

SD-Karte und Speicher

In diesem Menü finden Sie folgende Optionen:

- **SD-Karte entfernen**

Das PB IQ-Gerät verfügt über eine Funktion zur sicheren Entnahme von Speicherkarten, falls Sie die SD-Speicherkarte entnehmen möchten. Um darauf zuzugreifen, wählen Sie die Option "SD-Karte entfernen".

- **SD-Karte formatieren.**

Zur Formatierung der SD-Karte muss diese zuerst entfernt werden, indem der Befehl "SD-Karte entfernen" aufgerufen wird.

Achtung! Durch die Formatierung werden alle Daten auf der Speicherkarte gelöscht (z. b. Fotos und Musik).

Sprache und Tastatur

- **Gebietsschema auswählen.**

Durch die Auswahl der Region ändert sich die Sprache der Benutzeroberfläche. Tastaturlayout sowie Format von Datum, Uhrzeit und Zahlen werden separat angepasst

- **Android-Tastatur.**

Durch das Markieren des Auswahlfeldes neben "Android-Tastatur" wird die Bildschirmtastatur aktiviert.

Die folgenden Zusatzoptionen können für die Bildschirmtastatur aktiviert werden:

- Tastenvibrations-Feedback
 - Tastentöne
 - Automatische Großschreibung. Aktiviert die automatische Großschreibung
 - Eingabesprachen
- **Benutzerwörterbuch**

Das Benutzerwörterbuch dient der Rechtschreibprüfung und der Benutzer kann Wörter hinzufügen, die in einem Standardwörterbuch nicht enthalten sind.

(TTS)Sprachwiedergabe von Texten

Dieser Konfigurationsbereich enthält die Einstellungen für die Sprachwiedergabe von Text (für mehr Informationen zur Sprachwiedergabe siehe den Abschnitt "[Lesemodus](#)").

Dieser Bereich enthält folgende Einstellungen:

- **Beispiel hören** - Abspielen eines Textbeispiels mit den aktuellen Einstellungen.
- **Sprachpaket installieren** - Installieren und Löschen von Sprachpaketen.

Die Stimme Pakete können von der offiziellen Website www.pocketbook-int.com download;

- **Immer meine Einstellungen nutzen** - Überschreiben der Programmeinstellungen durch die Nutzervorgaben.
- **Sprechgeschwindigkeit** - Einstellen der Textwiedergabegeschwindigkeit.
- **Sprache** - Wählen der Standardwiedergabesprache..

Datum und Uhrzeit

- **Einstellung des Datums**
- **Auswahl der Zeitzone**
- **Einstellung der Uhrzeit**
- **Verwendung des 24-Stunden-Formats**
- **Wahl des Datumsformats**

Informationen über das Gerät

Hier finden Sie umfassende Informationen zu Ihrem Gerät.

- **Modellnummer**
- **Firmware-Version - Firmwareversion des Geräts**
- **S/N - Seriennummer des Geräts**

Mögliche probleme und ihre behebung

PROBLEM: Das Gerät schaltet sich nicht ein oder es schaltet sich ein, aber nur der Bildschirmhintergrund wird geladen

MÖGLICHE URSACHE: Der Akku ist fast leer.

PROBLEMLÖSUNG: Laden Sie den Akku auf.

PROBLEM: Das Buch wird geöffnet - es erscheint die Meldung „Das Buch ist möglicherweise beschädigt oder geschützt“ bzw. es passiert gar nichts.

MÖGLICHE URSACHE: Die Datei ist beschädigt.

PROBLEMLÖSUNG: Wenn Sie das Buch von einer Internetseite heruntergeladen haben, versuchen Sie es erneut. Wenn sich die Datei auf dem Computer, jedoch nicht auf dem Gerät öffnen lässt, speichern Sie das Buch zunächst in einem anderen Format ab.

PROBLEM: Das Gerät reagiert nicht auf Tastendruck.

MÖGLICHE URSACHE: gelegentlich kommt es vor (zum Beispiel bei beschädigten oder zu großen Dateien), dass das Gerät abstürzt („hängt“).

PROBLEMLÖSUNG: Erzwingen Sie das Schließen der abgestürzten Applikation, indem Sie die Taste „Zurück“ 1 bis 2 Sekunden lang gedrückt halten. Wenn das nicht hilft, führen Sie mit Hilfe der Taste „Zurücksetzen“ an der Rückseite einen erzwungenen Neustart durch.

PROBLEM: Nach dem Anschließen des Geräts an den PC werden im Windows-Explorer keine Datenspeicher angezeigt.

MÖGLICHE URSACHE: Das Signal kommt über die Verbindungsleitung nicht an.

PROBLEMLÖSUNG: Überprüfen Sie, ob das USB-Kabel intakt ist und ob der Stecker richtig in der Anschlussbuchse sitzt. Probieren Sie es mit einem anderen USB-Anschluss des Computers.

PROBLEM: Lesezeichen, Einstellungen und die aktuelle Position in der Datei werden nicht gespeichert.

MÖGLICHE URSACHE: Das Dateisystem ist beschädigt.

PROBLEMLÖSUNG: Schließen Sie das Gerät an den PC an und führen Sie ein ScanDisc der Gerätespeicher durch. Dazu öffnen Sie das Fenster „Mein Computer“, klicken mit der rechten Maustaste auf das gewählte Laufwerk und wählen im Menü „Eigenschaften - Service - Datenträger scannen“.

MÖGLICHE URSACHE: Der integrierte Speicher ist voll.

PROBLEMLÖSUNG: Löschen Sie Bücher, Abbildungen und/oder Musik, auf die Sie verzichten können.

PROBLEM: Der Akku entlädt sich zu schnell.

MÖGLICHE URSACHE 1: Die automatische Abschalt-Funktion ist nicht aktiviert.

PROBLEMLÖSUNG: Öffnen Sie im Hauptmenü „Konfiguration“ ⇒ „Zeit“. Unter dem Button „Gerät abschalten nach Ablauf von ...“ wählen Sie die Zeitspanne, nach der automatisch abgeschaltet werden soll (10, 20, 30 oder 60 Minuten).

MÖGLICHE URSACHE 2: Der Player ist im Hintergrundmodus. Der Player ist diejenige Applikation des Geräts, die am meisten Strom verbraucht. Ob er aktiviert ist, erkennt man am Noten-Symbol in der rechten unteren Ecke des Bildschirms.

PROBLEMLÖSUNG: Schalten Sie den Player aus.

PROBLEM: Eine andere Firmware-Version wird auf dem Gerät installiert.

MÖGLICHE URSACHE 1: Eine ältere Version der Firmware befindet sich im internen Speicher.

LÖSUNG: Löschen Sie die alte Firmwaredatei aus dem Stammverzeichnis des internen Gerätespeichers.

MÖGLICHE URSACHE 2:

Es sind zwei oder mehr Firmwaredateien vorhanden. Jede Version der Firmware hat einen eindeutigen Namen. Daher können sich im Stammverzeichnis der SD-Karte und des internen Speichers mehrere Versionen gleichzeitig befinden. Das System führt die Firmware aus, die es zuerst findet.

LÖSUNG: Vor dem Kopieren einer neuen Firmwaredatei, die anschließend installiert werden soll, suchen und löschen Sie alle alten Firmware-Dateien in den Stammverzeichnissen sowohl der SD-Karte als auch des internem Speichers. Diese Dateien enthalten die folgende Zeichenfolge, in der das Sternchen ein Platzhalter für beliebige Zeichen ist: "*_PB701SWUPDATE.zip"

Kundendienst

Ausführliche Informationen zu Servicestellen in Ihrem Land finden Sie auf der offiziellen Website von **PocketBook International**: <http://www.pocketbook-int.com>.

Aktualisierung der software

Dieses Firmware-Update muss von einer SD-Karte installiert werden.

Das Upgrade ist nur ab Version 2.0.6 möglich. Befindet sich auf Ihrem Gerät eine ältere Firmwareversion, sollte zuerst ein Update auf Version 2.0.6 durchgeführt werden.

Um die Firmware zu aktualisieren, können Sie die neue Firmware von der PocketBook-Webseite herunterladen. Wechseln Sie zum Bereich 'Support' und wählen Sie das Modell 'PocketBook IQ 701' aus. Wählen Sie die aktuelle Version (2.1.*) aus dem Bereich 'Firmware'.

Um die Firmware zu installieren, führen Sie die folgenden Schritte durch:

- 1.** Kopieren Sie die Firmware-Archivdatei auf eine externe SD-Karte. Das Archiv darf nicht entpackt werden
- 2.** Schalten Sie das Gerät komplett aus
- 3.** Verbinden Sie das Gerät mithilfe des Ladegeräts mit der Stromversorgung, um so Probleme durch leere Akkus während des Update-Vorgangs zu vermeiden.
- 4.** Halten Sie auf der Randleiste die Taste 'Lauter' gedrückt
- 5.** Drücken Sie die 'Ein/Aus'-Taste, während Sie 'Lauter' gedrückt halten
- 6.** Lassen Sie die Tasten nach dem Start des Geräts los. Alle Vorgänge des Firmware-Updates werden automatisch implementiert und das Gerät wird neu gestartet

7. Legen Sie die Anfangseinstellungen fest, indem Sie die Anweisungen des Assistenten befolgen

Hinweis Die Firmwareversion finden Sie unter
Einstellungen > Informationen über das Gerät >
Firmwareversion

Konformität mit internationalen normen

1. Die zu nutzende Ausrüstung darf nur über einen leistungsbegrenzten Adapter mit Strom versorgt werden. Hersteller/Modell des Adapters und Technische Daten der Stromversorgung:

Anschlussleistung:

Hersteller: Huntkey

Modell: HKA01812015-2D/3D

Nennausgangsspannung: Gleichstrom 12 V 1,5 A



Dieses Gerät ist mit dem Symbol 0984 gekennzeichnet und darf in der gesamten Europäischen Union benutzt werden.

Das heißt, es entspricht der Richtlinie über Funkanlagen 1999/5/EC und erfüllt die wesentlichen Anforderungen der nachfolgend genannten technischen Spezifikationen:

- EN 300 328 V1.7.1 – Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV); Breitband-Übertragungssysteme, Datenübertragung im 2,4GHz ISM-Band mit Einsatz von Frequenzspreizmodulation; EN harmonisiert, entsprechend den wesentlichen Anforderungen gemäß Artikel 3.2 der Funkanlagen-Richtlinie.
- EN 301 489-1 V1.8.1 – Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV); Elektromagnetische Verträglichkeit (EMC) - Norm für Funkausrüstung und Funkdienste; Teil 17 Spezifische Bedingungen für Breitband-Daten- und HIPERLAN-Übertragungsgeräte.
- ETSI EN 301 489-7 V1.2.1 Elektromagnetische Verträglichkeit und Funkspektrumangelegenheiten (ERM)); Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) Standard für Funkausrüstungen und Dienste; Teil 7: Spezifische Bedingungen für mobile und tragbare Funk- und Hilfsgeräte für digitale Mobilfunktelekommunikationssysteme (GSM und DCS)
- EN 301 489-17 V2.1.1 - Elektromagnetische Verträglichkeit und Funkspektrumangelegenheiten (ERM)); Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) Standard für Funkausrüstungen und Dienste; Teil 17: Spezifische Bedingungen für 2,4 GHz Breitbandübertragungssysteme und 5 GHz Hochleistungs-RLAN-Ausrüstung
- ETSI EN 301 489-24 V1.4.1 - Elektromagnetische Verträglichkeit und Funkspektrumangelegenheiten (ERM); Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) Standard für Funkausrüstungen und Dienste; Teil 24: Spezifische Bedingungen für IMT-2000 CDMA Direct Spread (UTRA) für mobile und tragbare (UE) Funk- und Hilfsausrüstung
- ETSI EN 301 511 V9.0.2 - Global System for Mobile Communications (GSM); Harmonisierte EN für mobile Stationen der Bänder GSM 900 und GSM 1 800, die grundlegende Anforderungen unter Artikel 3.2 der R&TTE-Richtlinie (1999/5/EC) erfüllen
- ETSI EN 301 908-1 V3.2.1 - Elektromagnetische Verträglichkeit und Funkspektrumangelegenheiten (ERM); Basisstationen (BS), Verstärker und Anordnungen (UE) für IMT-2000 Mobilfunknetzwerke der dritten Generation; Teil 1: Harmonisierte EN für IMT-2000, Einführung und allgemeine Anforderungen, Abdeckung wichtiger Anforderungen von Artikel 3.2 der R&TTE-Richtlinie EN

- EN 60950-1:2006+A11:2009 – Sicherheit für Ausrüstungen in der Informationstechnik.
- EN 62311: 2008 – Prüfung elektronischer und elektrischer Geräte/Sicherheit in Bezug auf die Beschränkungen hinsichtlich der Exposition von Menschen in elektromagnetischen Feldern (0 Hz - 300 GHz). Die Kennzeichnung mit diesem Symbol bedeutet, dass Nutzungsbeschränkungen gelten.

Frankreich – 2,4 GHz für Metropolitan France:

In allen städtischen Departements Frankreichs können Frequenzen für drahtlose LAN-Verbindung unter folgenden Bedingungen sowohl öffentlich als auch privat genutzt werden:

- In Gebäuden: bis zu einer Höchstleistung (EIRP*) von 100 mW für das gesamte Frequenzband 2400-2483,5 MHz.
- Im Freien: bis zu einer Höchstleistung (EIRP*) von 100 mW für das Frequenzband 2400-2454 MHz und bis zu einer Höchstleistung (EIRP*) von 10 mW für das Frequenzband 2454-2483 MHz.

Wichtig: Unbefugte Änderungen oder Modifikationen dieses Produkts können die elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) beeinträchtigen, einen Verstoß gegen die Vorschriften für Funkgeräte darstellen und zum Erlöschen Ihrer Genehmigung für den Betrieb des Produkts führen. Dieses Produkt wurde unter Verwendung konformer Peripheriegeräte und abgeschirmter Kabel zwischen den Komponenten des Systems auf elektromagnetische Verträglichkeit geprüft. Es ist wichtig, dass Sie konforme Peripheriegeräte und abgeschirmte Kabel zwischen den Systemkomponenten verwenden, um mögliche Störungen von Radios, Fernsehgeräten und anderen elektronischen Geräten zu minimieren.

Erklärung zur Einhaltung der FCC-Vorschriften

Dieses Gerät ist mit Teil 15 der FCC-Vorschriften konform. : (1) Dieses Gerät darf keine elektromagnetischen Störungen verursachen und (2) Dieses Gerät muss alle Störungen vertragen, einschließlich Störungen, die unerwünschte Funktionen verursachen können.

Hinweis: Dieses Gerät wurde geprüft und erfüllt die gemäß Abschnitt 15 der FCC-Bestimmungen für Digitalgeräte der Klasse B geltenden Grenzwerte. Diese Grenzwerte sind für die Gewährleistung eines angemessenen Schutzes vor Störungen bei Installation im Wohnbereich gedacht. Dieses Gerät erzeugt und benutzt Hochfrequenzenergie und kann diese abstrahlen. Wenn es nicht in Übereinstimmung mit den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es Störungen des Funkverkehrs verursachen. Bei keiner Installation können Störungen jedoch völlig ausgeschlossen werden. Wenn dieses Gerät den Rundfunk- und Fernsehempfang stört, was durch Ein- und Ausschalten des Gerätes festgestellt werden kann, kann der Benutzer versuchen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beseitigen:

- Stellen Sie die Empfangsantenne an einen anderen Ort bzw. richten Sie sie neu aus.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät und den Empfänger an unterschiedliche Stromkreise an.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Rundfunk-/TV-Techniker.

FCC-Erklärung zur Strahlenbelastung

Dieses Gerät entspricht den von der FCC festgelegten Grenzwerten für die Strahlenbelastung in einer nicht kontrollierten Umgebung. Dieser Sender darf nicht in der Nähe von oder in Verbindung mit Antennen oder anderen Sendern betrieben werden.

Dieses Gerät wurde geprüft und erfüllt die im FCC OET Bulletin 65, Anhang C, aufgeführten Normen und Verfahren für Messungen.

Zertifizierungsinformationen (SAR) Dieses Gerät entspricht den Richtlinien zur Begrenzung der Exposition der Bevölkerung gegenüber elektromagnetischen Wellen.

Ihr Gerät ist ein Funksender und -empfänger. Er ist so konstruiert, dass die in internationalen Richtlinien empfohlenen Grenzwerte für Funkwellen nicht überschritten werden. Diese Richtlinien wurden von der Internationalen Kommission für den Schutz vor nichtionisierender Strahlung (ICNIRP), einer unabhängigen wissenschaftlichen Organisation, entwickelt und enthalten Sicherheitsspielräume, die den Schutz aller Menschen unabhängig von Alter und Gesundheitszustand berücksichtigen. In diesen Richtlinien zur Begrenzung der Exposition der Bevölkerung gegenüber Strahlenbelastungen durch Geräte wird auf die Größe "Spezifische Absorptionsrate" oder SAR Bezug genommen. Der in den ICNIRP-Richtlinien aufgeführte SAR-Grenzwert beträgt 2,0 Watt/Kilogramm (W/kg), gemittelt über 10 Gramm Gewebe. SAR-Prüfungen werden mit standardmäßigen Betriebspositionen durchgeführt, wobei das Gerät auf maximale Sendeleistung bei allen geprüften Frequenzbändern eingestellt wird. Die tatsächliche SAR-Höhe eines Geräts kann während des Betriebs unterhalb des Höchstwertes liegen, weil das Gerät so konstruiert ist, dass es nur die Leistung verwendet, die für eine Verbindung mit dem Netzwerk erforderlich ist.

Höchster SAR-Wert nach ICNIRP

Band	Kanal	EU-SAR-Grenzwert für 10 g	Höchster SAR-Wert für 10 g
802.11 b	7	2 W/kg	0,265 W/kg

Dieses Gerät entspricht der Empfehlung vom 12. Juli 1999 des Rates zur Begrenzung der Exposition der Bevölkerung gegenüber elektromagnetischen Feldern [1999/519/EC].

Hergestellt in China

Gestaltet von: Pocketbook Int. Room 2201, 22/F.1 Duddell str. Central, Hong Kong

„Contains Reader® Mobile technology by Adobe Systems Incorporated“