

Obreey

## Инструкция по обновлению ПО

PocketBook Mini

Официальные обновления программного обеспечения Устройства публикуются на сайте PocketBook (<u>www.pocketbook-int.com</u>). Установка официальных обновлений является рекомендуемой операцией, поскольку они содержат исправления и дополнения, улучшающие работоспособность Устройства.

Установка официальных обновлений не влияет на условия гарантии.

Гарантия не распространяется на программное обеспечение, установленное из других источников помимо официального сайта PocketBook.

**ВНИМАНИЕ!** Обновление прошивки — ответственная операция, в ходе которой изменяется управляющая программа электронной книги. В случае неправильного выполнения управляющая программа может быть повреждена, что приведёт к потере работоспособности Устройства и потребует обращения в сервис-центр. Поэтому старайтесь выполнять процедуру обновления строго по этой инструкции.

Для обновления программного обеспечения устройства существуют 2 способа.

**ПРИМЕЧАНИЕ** Текущую версию прошивки можно проверить в разделе *Настройки > Информация об устройстве > Программное обеспечение* 

## Обновление вручную

- 1. Откройте сайт <u>www.pocketbook-int.com</u>. Выберите страну
- 2. В верхнем меню нажмите кнопку Поддержка. Выберите модель Вашего Устройства
- 3. Загрузите на ПК файл прошивки из раздела Прошивки

**4.** Распакуйте содержимое архива, файл SWUPDATE.BIN, в корневую папку внутренней памяти

5. Выключите Устройство, нажав на клавишу Вкл/Выкл

6. Нажмите и удерживайте кнопки Вперед и Назад

**7.** Включите Устройство, нажав на клавишу **Вкл/Выкл.** Удерживайте кнопки **Вперед** и **Назад** до появления на экране сообщения *Firmware update*...

**8.** Следуйте инструкциям в виде картинок, появляющимся на экране Устройства: о подключении USB-кабель к Устройству и нажатии кнопки **ОК** 

## Автоматическое обновление

Для запуска автоматического обновления программного обеспечения выберите *Hacmpoйки* > Информация об устройстве > Программное обеспечение > Обновление ПО.



**ПРИМЕЧАНИЕ:** Устройство начнет проверку доступных источников обновлений во внутренней памяти Устройства, поэтому прежде нужно записать файл обновления прошивки на Устройство, как описано выше в **пп.1-4** раздела «**Обновление вручную**».

## Возможные ошибки и методы их устранения

Сообщение	Возможная	Метод исправления
No update image found	Не найден файл SWUPDATE.BIN.	Удалите ненужные файлы с внутренней памяти и перепишите файл SWUPDATE.BIN ещё раз. Повто- рите загрузку прошивки с сайта <u>www.pocketbook-</u> <u>int.com</u> .
Update image is corrupted или Image is empty	Файл SWUPDATE. BIN повреждён.	Удалите ненужные файлы с внутренней памяти и перепишите файл SWUPDATE.BIN ещё раз. Повто- рите загрузку прошивки с сайта <u>www.pocketbook- int.com</u> .
Ошибка: На устройстве устанавливает- ся другая версия прошивки.	Во внутренней памяти содер- жится файл прошивки более старой версии.	Удалите файл старой прошивки из корневой пап- ки внутренней памяти Устройства