

PocketBook®

---

*Объему®*

# Инструкция по обновлению ПО

PocketBook 515

Официальные обновления программного обеспечения Устройства публикуются на сайте PocketBook ([www.pocketbook-int.com](http://www.pocketbook-int.com)). Установка официальных обновлений является рекомендуемой операцией, поскольку они содержат исправления и дополнения, улучшающие работоспособность Устройства.

Установка официальных обновлений не влияет на условия гарантии.

Гарантия не распространяется на программное обеспечение, установленное из других источников помимо официального сайта PocketBook.

**ВНИМАНИЕ!** Обновление прошивки — ответственная операция, в ходе которой изменяется управляющая программа электронной книги. В случае неправильного выполнения управляющая программа может быть повреждена, что приведёт к потере работоспособности Устройства и потребует обращения в сервис-центр. Поэтому старайтесь выполнять процедуру обновления строго по этой инструкции.

Для обновления программного обеспечения устройства существуют 2 способа.

**ПРИМЕЧАНИЕ** Текущую версию прошивки можно проверить в разделе *Настройки > Информация об устройстве > Программное обеспечение*

## Обновление вручную

1. Откройте сайт [www.pocketbook-int.com](http://www.pocketbook-int.com). Выберите страну
2. В верхнем меню нажмите кнопку *Поддержка*. Выберите модель Вашего Устройства
3. Загрузите на ПК файл прошивки из раздела *Прошивки*
4. Распакуйте содержимое архива, файл SWUPDATE.BIN, в корневую папку внутренней памяти
5. Выключите Устройство, нажав на клавишу **Вкл/Выкл**
6. Нажмите и удерживайте кнопки **Вперед** и **Назад**
7. Включите Устройство, нажав на клавишу **Вкл/Выкл**. Удерживайте кнопки **Вперед** и **Назад** до появления на экране сообщения *Firmware update...*
8. В момент загрузки устройства одновременно нажмите и удерживайте кнопки **ОК** и **Вперед** до момента появления сообщения *Firmware update...*
9. Следуйте инструкциям в виде картинок, появляющимся на экране Устройства: о подключении USB-кабель к Устройству и нажатии кнопки **ОК**

## Автоматическое обновление

Для запуска автоматического обновления программного обеспечения выберите *Настройки > Информация об устройстве > Программное обеспечение > Обновление ПО*.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Устройство начнет проверку доступных источников обновлений во внутренней памяти Устройства, поэтому прежде нужно записать файл обновления прошивки на Устройство, как описано выше в **пп.1-4** раздела «**Обновление вручную**».

### Возможные ошибки и методы их устранения

Сообщение об ошибке	Возможная причина	Метод исправления
<i>No update image found</i>	Не найден файл SWUPDATE.BIN.	Удалите ненужные файлы с внутренней памяти и перепишите файл SWUPDATE.BIN ещё раз. Повторите загрузку прошивки с сайта <a href="http://www.pocketbook-int.com">www.pocketbook-int.com</a> .
<i>Update image is corrupted</i> или <i>Image is empty</i>	Файл SWUPDATE.BIN повреждён.	Удалите ненужные файлы с внутренней памяти и перепишите файл SWUPDATE.BIN ещё раз. Повторите загрузку прошивки с сайта <a href="http://www.pocketbook-int.com">www.pocketbook-int.com</a> .
<i>Ошибка: На устройстве устанавливается другая версия прошивки.</i>	Во внутренней памяти содержится файл прошивки более старой версии.	Удалите файл старой прошивки из корневой папки внутренней памяти Устройства