


Инструкция по использованию функциональности голосового воспроизведения текста (*text-to-speech*)

Назначение функции.

Функция голосового воспроизведения текста, или *TTS (text-to-speech)* используется для трансформации текстовой информации в звуки речи диктора.

Активация функции.

Для активации функции голосового воспроизведения выполните следующие действия:

1. В режиме чтения выберите пункт меню чтения  **Голос**.
2. В левом верхнем углу появится прямоугольник выделения.

ПРИМЕЧАНИЕ: Функция голосового воспроизведения открытой книги становится доступна только после пересчета страниц.

ПРИМЕЧАНИЕ: В текстовых форматах текст предложения, которое воспроизводится в данный момент, отображается выделением. Страницы книги в процессе воспроизведения перелистываются автоматически.

Действия с голосовыми пакетами

В устройстве PocketBook изначально предустановлены 3 языковых голосовых пакета. Состав предустановленных голосовых пакетов может быть разным в зависимости от локализации.

Выбор голосового пакета

Для выбора голосового пакета выполните следующие действия:

1. Откройте раздел «*Настройки > Языки (Languages) > Озвучивание текста*».
2. В пункте настроек «*Язык и голос*» выберите установленный голосовой пакет.
3. Также в этом меню Вы можете настроить скорость речи и громкость звучания речи.

Установка голосового пакета

ВНИМАНИЕ! Перед установкой пакетов обновите, пожалуйста, прошивку до последней актуальной версии на нашем сайте www.pocketbook-int.com/ua/node/6145 или по Wi-Fi из раздела настроек на устройстве (*Настройки > Информация об устройстве > Программное обеспечение > Обновление ПО*)

Для установки голосового пакета выполните следующие действия:

1. Скачайте требуемый голосовой пакет (файл с расширением *.pbi*) с нашего сайта
2. Подключите устройство к компьютеру и запишите файл во внутреннюю память устройства.

ВНИМАНИЕ! Файл должен быть размещен в файловой системе устройства, а не на сменной SD-карте.

ВНИМАНИЕ! Если не хватает памяти для установки дополнительного пакета, необходимо удалить один из существующих.

3. Включите устройство, загруженный файл появится на стене «*Последних событий*» и в Библиотеке.
4. Запустите записанный файл дополнения как приложение и подтвердите установку.
5. После установки голосового пакета откройте раздел «*Настройки > Языки (Languages) > Озвучивание текста*» и выберите установленный голосовой пакет.

Удаление голосового пакета.

Для удаления установленного голосового пакета выполните следующие действия:

1. Зайдите в «*Настройки > Дополнительные настройки > Система > Удаление пакетов*».
2. Выберите голосовой пакет, который вы хотите удалить.
3. Подтвердите удаление.